

Nutzungshinweise

Stand März 2019

Sie benötigen eine kontaktlose Girocard
Ihrer Bank / zu erkennen an diesen Symbolen:



- 1. Halten Sie Ihre kontaktlose Bankkarte an den RFID-Leser und warten auf das bestätigende Piepsen. Die Kartendaten werden übertragen und geprüft.**
- 2. Im Display wird der aktuell gültige Preis angezeigt. Halten Sie jetzt Ihre Bankkarte erneut an den RFID-Leser. Sie bestätigen damit, dass der später errechnete Abrechnungsbetrag per Lastschrift eingezogen werden darf.**
- 3. Stecken Sie Ihr Kabel ein und starten damit den Ladevorgang.**
- 4. Zum Beenden eines Ladevorganges halten Sie wie gewohnt Ihre Bankkarte erneut an den RFID-Leser und entriegeln damit das Kabel.**

Strom: Stadtwerke Hemer GmbH, 100 % aus klimaschonenden erneuerbaren Energien

Vertragsdetails SEPA-Mandat des Betreibers

Zahlungsempfänger: Stadtwerke Hemer GmbH • Wasserwerkstraße 4 • 58675 Hemer

Gläubiger-ID: DE85SWH00000463457

IBAN: DE62 4306 0967 4130 5249 00

Mit erneutem Vorhalten der Girocard erteilt der Nutzer dem Betreiber ein SEPA-Lastschriftmandat, autorisiert damit den Betreiber, Zahlungen vom genutzten Bankkonto mittels Lastschrift einzuziehen und weist sein Kreditinstitut an, die von dem Betreiber gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Nutzer kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen, falls dessen Erhebung unberechtigt war. Es gelten dabei die mit der jeweiligen Bank vereinbarten Bedingungen.

Sie möchten Störungen melden: **Tel. 02372 5008-15**

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und weitere Informationen zum Thema Elektromobilität finden Sie im Internet unter: www.stadtwerke-hemer.de/elektromobilitaet